

MONTERINGSANVISNINGAR

BTM CLASSIC BT49QT-9D

BTM S3 BT49QT-9S



BTM CLASSIC



BTM S3

ASIAMOTOR

Monteringsanvisningar BTM CLASSIC & BTM S3

STEG 1 – ANSLUT BATTERIET

Batteriet sitter under gummimattan på mopedens fotstöd.

1. Kontrollera att tändningen är av.
2. Öppna batteriluckan med en stjärnjejsel.
3. Anslut först den röda kabeln till batteriets pluspol(+) och sedan den gröna till batteriets minuspol(-).



STEG 2 – BACKSPEGLAR

1. Montera fast backspeglarna. Använd blocknyckel 14. Notera att höger backspegel är vänstergängad och vänster backspegel är högergängad.

STEG 3 – GUMMISKYDD

1. De små skyddshattarna skall monteras på pakethållaren/vingen.

STEG 4 – STARTA MOPEDEN

Den här proceduren används första gången man startar mopeden, alternativt då den inte använts på flera veckor.

1. Fyll tanken med 95 okt blyfri bensin.
2. Vrid nyckel åt höger till tändningsläget.



3. Tuta för att försäkra dig om att du kopplat in batteriet korrekt.
4. Håll vänster bromshandtag intryckt och kontrollera att bromsljuset lyser.
5. Kontrollera att mopeden står på centralstödet och att sidostödet är uppfällt.
6. Kicka 2-3ggr.
7. Håll vänster handtag intryckt.

8. Tryck på startknappen och håll den intryckt i ca 5-10 sekunder utan att ge gas.



9. Släpp startknappen och rulla gashandtaget snabbt till maxgas 2-3 ggr.

Steg 7-9 kan behöva upprepas flera gånger innan motorn startar. Eventuellt kan man ge lite gas vid steg 8.

Om mopeden inte startat efter 5-6 upprepningar finns en risk att motorn fått för mycket bensin och blivit sur. Låt den vila 20-30min och börja sedan om från steg 7.

10. När motorn startat låt den gå varm ett par minuter på tomgång innan du börjar köra.

11. Stäng av motorn genom att vrida på tändningsnyckeln.

VIKTIGT!

Batteriet är fulladdat när du får mopeden levererad till dig. Om inte mopeden kommer att användas direkt är det viktigt att underhållsladda batteriet för att det skall hålla sin kapacitet och livslängd.

Samma gäller om mopeden tex vinterförvaras eller av annan anledning inte brukas under en period på över 3-4 veckor. Då bör batteriet demonteras från mopeden och underhållsladdas med en laddare avsedd för MC-batterier.

SUPPORT

Om du har några frågor angående monteringen maila till: support@asiamotor.se. Skriv "Montering" i ämnesraden.